

■表示内容一覧

1) 型式 ASCO-SH11S-SOA 用

No.	表示内容	説明	No.	表示内容	説明
0	(未表示)				
1	左矢印	警告表示 (表示①ダイヤル及び表示②ダイヤルで選択可能)	26	カーブ	最適台数 2 台 点減
2	右矢印		27	注意	
3	警告(速)		28	危険	
4	A フィールド(速)		29	徐行	
5	お辞儀		30	停止	
6	注意		31	減速	
7	この先		32	出口	
8	工事中		33	入口	
9	渋滞中		34	合流	
10	バッテリー残量 本体番号 電波強度			35	
11	左矢印(点減)	警告表示 (表示②ダイヤルで選択可能)	36	足元	最適台数 3 台 点減
12	右矢印(点減)		37	信号	
13	警告		38	踏切	
14	A フィールド		39	落石	
15	ストライプ		40	凍結	
16	風車		41	工事中	
17	開閉		42	作業中	
18	注意		43	点検中	
19	左へ		44	渋滞中	
20	右へ		45	規制中	
21	工事中	最適台数は 16 台まで 1 台で点減	46	除雪中	最適台数 3 台 点減
22	作業中		47	最徐行	
23	点検中		48	カーブ	
24	渋滞中		49	急勾配	
25	最徐行		50	段差有	

No.	表示内容	説明	No.	表示内容	説明
51	通行止	最適台数 3 台 点減	76	逆走禁止	最適台数 4 台 点減
52	静かに		77	進入禁止	
53	交差点		78	立入禁止	
54	通学路		79	車線減少	
55	低速車		80	幅員減少	
56	出入口		81	トンネル	
57	仮歩道		82	スピード	
58	100m 先		83	速度落せ	
59	500m 先		84	事故多発	
60	1 km 先		85	スリップ	
61	事故注意	最適台数 4 台 点減	86	一時停止	
62	速度注意		87	一方通行	
63	追突注意		88	対面通行	
64	通行注意		89	片側通行	
65	走行注意		90	工事区間	
66	凸凹注意		91	(別売の専用ソフトで設定してください)	
67	段差注意		92	(別売の専用ソフトで設定してください)	
68	冠水注意		93	(別売の専用ソフトで設定してください)	
69	動物注意		94	(別売の専用ソフトで設定してください)	
70	横風注意		95	(別売の専用ソフトで設定してください)	
71	横断禁止		96	(別売の専用ソフトで設定してください)	
72	駐車禁止		97	(別売の専用ソフトで設定してください)	
73	左折禁止		98	(別売の専用ソフトで設定してください)	
74	右折禁止		99	(別売の専用ソフトで設定してください)	
75	追越禁止				