

■携帯電話の赤外線機能を利用したデータ入力方法

お手持ちの携帯電話の赤外線機能を利用して表示内容の変更を行ないます。

機種により操作は様々ですが「テキストメモ」「メモ帳」「アドレス帳」など利用して下さい

@「テキストメモ」や「メモ帳」を利用する場合

「テキストメモ」や「メモ帳」書き込んだ内容を「赤外線送信」というツールで送信します。

(機種によってフォルダーに保存してから「赤外線送信」をする場合もあります。)

@「アドレス帳」を利用する場合

「アドレス帳」に「新規登録」をして名前を登録する欄に表示したい内容を書き込んで下さい。

(番号などの登録は不要です) その後登録されたアドレスを「赤外線送信」というツールで送信すると変更出来ます。

(但し、携帯電話の機種により使用方法が若干異なります。ご了承願います。)

●変更できる文字

表示内容表79番から94番までは、3文字までの固定文字に変更が可能です。

表示内容表95番から97番までは、42文字まで(携帯の機種による)のスクロール文字に変更が可能です。変更したい表示内容の番号を入力した後に「:」を記入して下さい。

表示させたい文字例	携帯電話に入力する文字	結果
共同溝	90:共同溝	表示内容表No. 90が「段差有」から「共同溝」に変わります。
この先橋梁工事の為迂回願います	96:この先橋梁工事の為迂回願います	表示内容表No. 96が「ご注意願います」から「この先橋梁工事の為迂回願います」に変わります。

※番号を入力しなかった場合は強制的に95番に書き込まれます。

※絵文字や顔文字の入力はできません。

※固定文字を点滅させることはできません。

●手順

LED表示機本体(背面)の操作パネルのエントリースイッチを確認して下さい。

手順は以下の順番で行なって下さい。

- 1・エントリースイッチを押して下さい。(LEDランプが緑色に点滅します)
- 2・携帯電話より赤外線送信をして下さい。(LEDランプが橙色に点滅します)
- 3・LEDランプが橙色から緑色に変われば送信完了です。
- 4・エントリースイッチを押してLEDランプを消して下さい。

※エントリースイッチは軽く押すだけで作動します。(力強く押さないで下さい)

※赤外線送信する時は携帯電話の赤外線送信部分と赤外線受信装置の赤外線受光部を出来る限り近づけて下さい