


ソーラー式警告灯 SFL600サンプライリスト

ソーラーパネル部関連パーツ



LEDユニット部関連パーツ



センター部分関連パーツ



その他パーツ



番号	名称
①	ソーラーパネル
②	駆動部A
③	駆動部B
④	駆動部C
⑤	キャップボルト
⑥	平ワッシャーA
⑦	ハネ
⑧	平ワッシャーB
⑨	ナット
⑩	LEDユニット
⑪	ユニット部パッキン
⑫	中心部筐体表面
⑬	中心部筐体背面
⑭	内部パッキン
⑮	CPU基盤
⑯	2次電池
⑰	バイナリ取り付け金具
⑱	蝶ネジ
⑲	アクリル板
⑳	専用充電器
ビスA	ソーラー部ビス
ビスB	各部固定ビス
A	ソーラーコネクタ
B	CPUベース
C	切替用スイッチ
D	電源スイッチ
E	電源スイッチキャップ
F	三脚
G	ブラケットASSY

但し ⑩には⑪の部品を含みます。
⑬には⑱の部品を含みます。